

## UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Будь ласка, збережіть для подальшого використання

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будь ласка, збережіть всю інформацію про продукт для подальшого використання. Колір та зміст можуть відрізнятись. **ВАЖЛИВО:** Видаліть всі пластикові кріплення та упаковку перед тим, як давати дітям. Не використовуйте виріб на полірованій, лакованій або іншій чутливій до пошкодження поверхні.

### СКЛАДАННЯ ГРИ

Зберіть смугу перешкод на основі, як показано на малюнку. Вставте вертикальне кільце в отвір. Вставте таймер у проріз у верхній частині основи.

### В КОМПЛЕКТІ

Смуга перешкод • Таймер (1 шт.) • 2 металеві кульки • 1 вертикальне кільце.

### ЦІЛЬ ГРИ

Якнайшвидше пройти смугу перешкод, не впустивши кульку. Якщо кулька впаде, починайте спочатку, не встановлюючи таймер.

### ЯК ГРАТИ

Перед початком гри переконайтеся, що бар'єри закриті.  
• Помістіть кульку у стартову позицію з правого боку гри, як показано на малюнку. Встановіть стрілку так, щоб вона показувала на верхню частину таймера та натисніть кнопку "Старт".  
• Натисніть кнопку

1, щоб скотити кульку по похилій доріжці. В кінці доріжки злегка натисніть кнопку, щоб помістити кульку на кінець платформи. • Злегка поверніть колесо 2 і кран, що коливається, перенесе кульку до паралельних перекладин. • За допомогою важеля 3 проведіть кульку по паралельним перекладинам. • Круговими рухами важеля 4 проведіть кульку через лабіринт та на заключний пандус. • Натисніть кнопку 5, щоб змусити кульку проскочити через пандус у сліпий лабіринт. • Круговими рухами важеля 6 проведіть кульку через сліпий лабіринт. • Злегка поверніть колесо 2, щоб помістити кульку в положення для катапультивання. • Натисканням кнопки 7 катапультируйте кульку на дзвінок. Гра завершена. • Відразу після дзвінка вимкніть таймер і залишіть свій час. • Можна грати одному, намагаючись покращити час проходження смуги або грати на час з одним.


## Іграшка/ігровий набір: настільна гра "Веселий лабіринт"

**Характеристика:** іграшка відноситься до предметів ігрового побуту, механічна. Являє собою смугу перешкод, по якій потрібно провести кульку. Елементи смуги перешкод управляються кнопками та важелями. Кульку чекає нелегкий шлях: пружні доріжки, нестійкі платформи, сходи і, нарешті, катапульта, яка перенесе його до заповітного фінішу. У комплекті: ігрове поле у вигляді лабіринту з перешкодами, таймер, дві металеві кульки, пластикове кільце. Матеріали: пластмаса АБС, поліпропілен; метал - сталь без лакофарбового покриття.

**Увага! Призначено для дітей віком від 5 років.**

**Попередження! Не давайте іграшку дітям віком до 3 років!** Дрібні деталі можуть потрапити у дихальні шляхи та стати причиною задухи.

Для безпеки дитини видаліть усі пластмасові пакувальні елементи.



**Догляд:** протирайте іграшку чистою вологою серветкою.

**Умови зберігання:** сухе приміщення, що провітрюється.

**Виробник:** Tomy UK Co, Ltd. (Томі Ю-Кей Ко, Лтд).

Адреса: Hembury House, Pynes Hill, Rydon Lane, Exeter, Devon GB EX2 5AZ, United Kingdom (Хембурі Хауз, Пайнз Хілл, Райдон Лейн, Ексетер, Девон Джі-Бі І-Екс-2 5-Ей-Зет, Великобританія).

Фабрика-філія виробника: PT. Lung Cheong Brothers Industrial. (ПТ Лінг Чеонг Бразерс Індастріал). Адреса фабрики: Jalan Raya Serang Km. 90, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia. (Іалан Райа Серанг Км. 90, Деса Сентул, Кесаматан Крагілан, Кабупатен Серанг, Бантен, Індонезія) Країна походження: Індонезія



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХА – Дрібні частини. Не для дітей віком до 3 років.**



**TOMY®**

## ІНСТРУКЦІЯ



**ЧАС НАСТАВ!  
ПРОЙДИ ЛАБІРИНТ  
ШВИДШЕ ЗА ВСІХ!**

**5+**

**1-4**